

## Краткие инструкции по подключению и использованию системы доставки с индукционным нагревом CookTek PTDS

Убедитесь, что зарядное устройство PTDS подключено к электросети 220В 50Гц.

- Включите зарядное устройство PTDS, нажав кнопку «POWER» на передней панели устройства. При включении должен загореться световой индикатор, указывая, что зарядное устройство PTDS включено и готово к использованию.

- Поместите сумку на зарядное устройство. Красный индикатор «Зарядка» загорится, показывая, что сумка заряжается. Не снимайте сумку с зарядного устройства, пока горит красный светодиод.

**Примечание:** Вы услышите три громких звуковых сигнала, если вы снимете сумку прежде, чем она будет полностью заряжена.

- Когда сумка будет полностью заряжена, загорится зеленый светодиод «READY». Сумка полностью заряжена и готова к доставке. Время заряда сумки для холодной или комнатной температуры будет примерно 3,5 минуты. Последующие перезарядки займут примерно 60 секунд или меньше, в зависимости от остаточной энергии в диске.

**Примечание:** Если заряженная сумка не используется примерно 12 минут, и теряется 20% энергии, зеленый светодиод «READY» погаснет. Просто поднимите сумку и установите ее обратно на зарядное устройство для перезарядки до 100%.

- Снимите с базы сумку на ночь, если зарядное устройство не используется или если зарядное устройство не используется в течение длительного времени.

- После завершения работы, выключите все зарядное устройство, нажав кнопку «POWER» и снимите сумку с зарядного устройства.

**Примечание:** Вентилятор продолжит работать, и будет автоматически выключен примерно через 20 секунд после выключения базы.

Если включенное зарядное устройство PTDS не используется длительное время оно автоматически перейдет в спящий режим. Активация спящего режима будет сопровождаться двумя звуковыми сигналами и миганием светодиода «POWER». Для выхода из спящего режима нажмите кнопку «RESET».

## **Меры предосторожности при использовании системы CookTek PTDS**

Во избежание выхода индукционной базы из строя и термического повреждения сумок необходимо выполнять следующие требования эксплуатации:

1. Размещать базу для зарядки только на ровной поверхности. Обеспечить необходимое расстояние вокруг базы для вентиляции (не менее 5 см. по всем сторонам).
2. База должна быть подключена к электросети с 220 В.
3. Одновременно устанавливать для зарядки на базу только одну сумку. После полной зарядки сумки ее необходимо снять с базы.
4. Исключить попадание посторонних металлических предметов (например монета, ключи, мет. ручка и пр.) внутрь сумки во время зарядки.
5. Правильно устанавливать индукционный диск и подложку из поликарбоната внутрь сумки. Следить за их состоянием и отсутствием механических повреждений.